

## Instructiekaart Televisie

Om te beginnen checken we of de televisie voldoet aan de eisen die worden gesteld voor het kunnen weergeven van digitale kanalen via een coax aansluiting. Dit betreft namelijk de ingebouwde DVB-C Tuner die daarvoor benodigd is.

### Televisie Check:

Via de volgende link kunt u controleren of de televisie geschikt is.

<https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/digitale-tv/kijken-zonder-kastje/#ismijntvgeschikt>

- Vul de postcode 5176 NG en huisnummer 23 in en klik op "Check".
- Klik op het merklogo van uw televisie.
- Vul het typenummer in van uw televisie in het vakje "typenummer" en klik op zoek.

U krijg nu een melding of de televisie wel of niet geschikt is voor digitale televisie via coax.

Wanneer deze niet geschikt is kunnen we u helaas geen analoge televisie aanbieden aangezien Ziggo gestopt is met het aanbieden van het analoge televisie signaal.

Wanneer de televisie wel geschikt is kunt u verder gaan met de volgende stap.

### Zender installatie:

Via onderstaande link komt u bij de gegevens van de instellingen die u nodig heeft.

<https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/digitale-tv/activeringscode-frequentie-netwerk-id-instellen#/zonder-mediabox-of-ci+-module/ziggo/>

Wanneer u niet weet hoe u de televisie in moet stellen kunt u op het linkje "handig stappenplan" klikken, zodat u stap voor stap door de installatie geloodst word.

Voor de iets technischere onder ons zie onderstaande gegevens met de juiste instellingen die ingevoerd dienen te worden voor het kunnen ontvangen van de digitale kanalen.

**Frequentie:** 47400, 474000 of 474

**Netwerk-ID:** 4444 of 04444

**Modulatie:** 64-QAM

**Symboolsnelheid:** 6875

Je tv geeft aan hoeveel nullen je moet invullen tijdens de installatie.

Mocht het nog niet lukken kunt u altijd contact opnemen met de technische dienst ;).